



FOOTIME™

Face the music without facing the problem.™

FOOTIME™ **Score/Page Turner**

Das alles können Sie mit PageTurner umblättern:

- Mit Encore™-erstellte Noten!
- Aus PhotoScore™-erstellte Noten!
- Gescannte und in PDF- oder Powerpoint™-eingesetzte Noten!
- Aus Finale™, Sibelius™, oder anderen Programmen exportierte Noten!

Und das sind Ihre Vorteile:

- Sie blättern mit den Füßen - und spielen Ihr Instrument ohne Unterbrechung!
- Der PageTurner blättert schneller, leiser & zuverlässiger um als dies mit Papier möglich ist!
- Die Noten/Partitur wird hell, gut lesbar & klar auf dem Bildschirm wiedergegeben!
- Sie ersparen sich eine zusätzliche Notenpultbeleuchtung!
- Einfach & preiswert - ein separates Display oder gar ein spezieller PC erübrigen sich!
- Die Verwaltung von dutzenden oder hunderten von Noten ist auf dem PC schneller & einfacher!
- Projizieren Sie Ihre Noten auf eine Wand/Leinwand, damit mehrere Musiker danach musizieren können!



Bezugsquellennachweis:

FM Fürer Music

Arnistrasse 55

8908 Hedingen

www.fuerermusic.com

contact@fuerermusic.com



Vielen Dank, dass Sie sich für den Footime® PageTurner entschieden haben! Um alle Möglichkeiten des PageTurners auszuschöpfen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch:

1. Der PageTurner ist sowohl mit **Windows und MacOS kompatibel**. Mac-Benutzer müssen den PageTurner vor dem ersten Einsatz als US-amerikanische Tastatur definieren (>Systemeinstellungen, >Tastatur und Maus). Der **PageTurner ist perfekt, um digitale Noten umzublättern**. Digitale Noten finden Sie zB als PDF-Dokumente im Internet, oder Sie digitalisieren Ihre Noten selber mit einem Programm wie zB PhotoScore® oder komponieren Ihre Musik gleich selbst mit Ihrer Notations-Software.

2. Der Footime® PageTurner ist ein «**Plug & Play**»-Gerät. Alles, was Sie tun müssen, ist den PageTurner an eine freie USB-Buchse Ihres Computers anzuschliessen. Eine Software-Installation ist nicht nötig. Der PageTurner arbeitet problemlos mit allen anderen USB-Ein- oder Ausgabe-geräten zusammen, die möglicherweise gleichzeitig an Ihrem Computer angeschlossen sind. Bei Bedarf können Sie ein USB-Verlängerungskabel an den PageTurner anschliessen. Das ist zB sinnvoll, wenn Sie Ihren Laptop auf die Notenablage eines Pianos stellen.

3. Die **Bedienung ist kinderleicht**: die rechte Fusstaste blättert vorwärts (oder abwärts), die linke rückwärts (oder aufwärts). Ein leichter Druck auf die Tasten ist völlig ausreichend - stehen Sie nicht auf die Tasten und vermeiden Sie übermässigen Druck! Wie alle elektrischen oder elektronischen Geräte sollte auch der PageTurner nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchter Umgebung benützt werden.

4. Sie können - neben vielen weiteren möglichen Formaten - **Seiten in Web Browsern, PDF's, Word-, Excel- oder PowerPoint-Dokumenten umblättern**. Um Noten in Ihren Computer zu laden, können Sie Notenblätter scannen und als PDF-Dokument sichern. Scannen geht zwar schnell und einfach, die Auflösung gescannter Dokumente ist jedoch nicht immer die beste. Um die grösstmögliche Auflösung zu erreichen, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

5. **WICHTIG**: Damit Sie mit einem einzigen Klick zur nächsten (oder vorhergehenden) Seite gelangen, müssen Sie die Seiteneinrichtung Ihrer Notendatei gegebenenfalls der Ausrichtung Ihres Computerbildschirmes anpassen:

a) Wenn Sie Ihren Bildschirm - wie üblich - im **Querformat** einsetzen, sollte auch Ihre Notendatei zur Ansicht im Querformat eingestellt sein.

b) Wenn Sie Ihren Bildschirm im **Hochformat** einsetzen - zB auf einem dafür vorgesehenen Notenständer oder auf der Notenablage eines Pianos - sollte auch Ihre Notendatei zur Ansicht im Hochformat eingestellt sein.

6. Wechseln Sie wenn immer möglich in den Full Screen-Modus (zB durch drücken der Tastenkombination «Ctrl+L» in Adobe Acrobat Reader, «F5» in PowerPoint oder «Ctrl+M» in PhotoScore® Wiedergabemodus)

*Willkommen in der Welt der digitalen Notation -
wir wünschen Ihnen viel Freude beim Musizieren!*